



P Manual de instruções e funcionamento





Fig. 1.2:








Fig. 3: Fig. 4:





1 Considerações gerais A instalação e o arranque só podem ser realizados por pessoal qualificado!

1.1 Sobre este documento

O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre perto do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e a operação correcta do aparelho. O manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

2 Segurança

Estas instruções contêm informação importante que deve ser considerada durante a instalação e funcionamento. Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador e pelo operador responsável antes da montagem e comissionamento. Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

As medidas de segurança indicadas neste manual de funcionamento, que, caso não sejam observadas, podem provocar danos pessoais, são especialmente assinaladas pelo símbolo de perigo:



e em casos em que possam ocorrer choques eléctricos com:



O seguinte símbolo é utilizado para indicar que, ao não cumprir as indicações de segurança necessárias, podem ser causados danos à instalação e respectivo funcionamento:

ATENÇÃO!

2.2 Qualificação do pessoal

O pessoal responsável pela montagem deve possuir as qualificações necessárias para este trabalho.

2.3 Riscos provocados pelo incumprimento das indicações de segurança

O incumprimento das indicações de segurança pode dar origem a ferimentos em pessoas ou a danos para a bomba/instalação. O incumprimento das indicações de segurança também poderá invalidar quaisquer eventuais reclamações acerca de danos. Em suma, a falta de cuidado pode levar a problemas como por exemplo:

- Falha de funções importantes da bomba/ instalação,
- Ferimentos em pessoas provocados por factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos.

2.4 Indicações de segurança para o operador

Devem ser observados os regulamentos em vigor relativos à prevenção de acidentes.

Os potenciais riscos provocados por energia eléctrica devem ser eliminados. Devem ser observados os regulamentos da VDE (Associação alemã dos técnicos de electrotecnia, electrónica e tecnologias de informação) e das empresas locais de fornecimento de energia eléctrica locais.

2.5 Indicações de segurança para trabalhos de inspecção e de montagem

O operador deve certificar-se de que os trabalhos de inspecção e de montagem sejam executados por pessoal especializado autorizado e qualificado, que tenha estudado pormenorizada e suficientemente o manual de funcionamento.

Os trabalhos na instalação devem apenas ser executados quando a máquina estiver parada.

2.6 Modificações não autorizadas e fabrico de peças sobresselentes

Só podem ser efectuadas alterações na instalação com a autorização do fabricante. A utilização de peças sobresselentes e acessórios originais autorizados pelo fabricante fomentam a segurança da máquina. A utilização de quaisquer outras peças poderá invalidar eventuais reclamações que evoquem a responsabilidade do fabricante sobre quaisquer consequências.

2.7 Aplicações não autorizadas

A segurança do funcionamento da bomba ou instalação fornecidas pode apenas ser garantida caso as mesmas sejam utilizadas em conformidade com o parágrafo 4 do manual de funcionamento. Os valores limite de tolerância, indicados no catálogo ou na folha de dados, nunca devem ser inferiores ou superiores aos especificados.

3 Transporte e acondicionamento

ATENÇÃO!

O quadro eléctrico deve ser protegido contra a humidade e danos mecânicos. O quadro não deve ser exposto a temperaturas inferiores a -10°C e superiores a +50°.

4 Aplicações

O quadro eléctrico CC tem como finalidade a regulação automática e prática de grupos de pressão (instalações de bomba simples e de várias bombas).

A área de aplicação do aparelho consiste no abastecimento de água em prédios de habitação, hotéis, hospitais, edifícios de administração e indústria.

Juntamente com transmissores de sinais adequados, as bombas são accionadas de forma silenciosa e económica. A potência das bombas ajusta-se consoante a necessidade constantemente variável dos sistemas de abastecimento de água e aquecimento.

5 Dados técnicos

5.1 Código do modelo

Por exemplo: CC 4 x 3,0 FC				
CC	Comfort Controller			
4 x Número de bombas 1 a 6				
3,0	Potência máxima do motor P ₂ [kW]			
FC	Com conversor de frequência			
	(Frequency Converter)			

5.2 Características técnicas	
Tensão de fornecimento da rede [V]:	3~400 V, 50/60 Hz
Corrente nominal I [A]:	Ver placa de características
Tipo de protecção:	IP 54
Temperatura ambiente máx. permitida:	40°C
Protecção da rede:	De acordo com o esquema de ligações

6 Descrição do produto e dos acessórios

6.1 Descrição do sistema de controlo

6.1.1 Descrição da função

O sistema Comfort, controlado por um comando programável, destina-se ao controlo e regulação de grupos de pressão com até 6 bombas simples. Este sistema regula a pressão de um sistema, consoante a carga, com os respectivos transmissores de sinais. O controlador actua sobre um conversor de frequência, que por sua vez influencia o número de rotações de uma bomba. Com a alteração do número de rotações é também alterado o caudal e, consequentemente, a potência de saída do grupo de pressão.

Apenas a bomba seleccionada é regulada através do número de rotações. Conforme a exigência de carga, as bombas não reguladas são ligadas ou desligadas automaticamente, adoptando sempre a bomba seleccionada o valor de referência estabelecido como regulação de optimização.

Os sistemas de controlo são concebidos de forma diferente, conforme a quantidade de bombas e as necessidades de regulação.

6.1.2 Montagem do aparelho de controlo

A montagem do aparelho de controlo depende da potência das bombas a serem ligadas (arranque directo: Imagem 1.1 ou arranque estrela-triângulo: Imagem 1.2). O aparelho é constituído pelos seguintes componentes principais:

- Interruptor principal: Liga/desliga o quadro eléctrico (Pos. 1)
- Ecrã táctil: Indicação dos dados (ver menus) e do estado de funcionamento através da mudança de cor da retroiluminação. Possibilidade de escolha de menus e introdução de parâmetros através da superfície táctil (Pos. 2)
- Comando programável: Comando programável de construção modular com unidade de fornecimento de energia. A respectiva configuração (ver em baixo) depende do sistema (Pos. 3)

Componentes (ver imagem 2)	N.º	Com FC			Sem FC
		1 a 3 bombas	4 a 5 bombas	6 bombas	1 a 6 bombas
Unidade de processamento (CPU)	1	V	V	V	V
Módulo analógico 2E/1A	2	V	V	V	V
Módulo digital 4E/4A	3	_	V	-	=
Módulo digital 8E/8A	3	-	-	V	-
Interface COM	4	V	V	V	=
Unidade de fornecimento de energia 24V	⑤	V	/	✓	V

- Conversor de frequência: Conversor de frequência para regular o número de rotações consoante a carga da bomba seleccionada apenas disponível nas instalações COR (Pos. 4)
- Filtro do motor: Filtro para garantir um esforço de motor sinusoidal e para suprimir os picos de ten-
- são -apenas disponível nas instalações COR (Pos. 5)
- Protecção de comandos e do conversor de frequência: Protecção dos motores das bombas e do conversor de frequência. Nas bombas com
 P₂ ≤ 4,0 kW: interruptor de protecção do motor. (Pos. 6)

- Protecções/combinações de protecções: Protecções para a ligação das bombas. Em aparelhos com P2 ≥ 5,5 kW incluindo disjuntor magnetotérmico para protecção de sobrecorrente (valor de ajuste: 0,58 * I_N) e temporizador para a comutação estrela-triângulo (Pos. 7)
- Interruptor manual 0 automático: Interruptor para escolher o modo de funcionamento da bomba: «manual» (funcionamento de emergência/teste da bomba; protecção do motor disponível), «0» (bomba desligada – ligação por comando programável não é possível) e «automático» (bomba activada para funcionamento automático através do comando programável) (Pos. 8)

6.1.3 Modos de funcionamento das instalações

Funcionamento normal dos quadros eléctricos com conversor de frequência (ver figura 3)

Um transmissor de sinal electrónico (a gama deve ser ajustada no menu 3.3.2.4) fornece o valor real da variável de controlo como sinal de corrente 4...20 mA. O controlador mantém, por consequinte, a pressão do sistema constante através da comparação dos valores nominal e real (ajustamento do valor predefinido ⑤: ver Menu 3.3.2.1). Se não existir nenhum aviso de «Desligar Exterior», nem nenhuma avaria, a bomba seleccionada, com rotações reguladas consoante o consumo, é ligada. Se não for possível atingir o consumo de potência necessário desta bomba, o sistema de controlo liga uma das bombas não reguladas, ou, em caso de maior necessidade, várias bombas não reguladas. As bombas não reguladas funcionam com rotações constantes, o número de rotações da bomba seleccionada é sempre regulado consoante o valor nominal ⑦.

Se o consumo descer de tal modo que a bomba reguladora trabalhe na sua capacidade de potência inferior e já não seja necessária nenhuma bomba não regulada para cobertura de consumo, a bomba seleccionada aumenta de potência brevemente e a bomba não regulada é desligada. A bomba seleccionada desliga sozinha através da desconexão do consumo nulo. Caso a pressão desça abaixo do valor nominal, a instalação é reiniciada.

As definições necessárias para ligar ou desligar a bomba não regulada (nível de ligação ®/9; tempos de atraso) podem ser encontrados no menu 3.3.3.2.

Para evitar os picos de pressão ao ligar, ou as falhas de pressão ao desligar uma bomba não regulada, o número de rotações da bomba seleccionada pode ser reduzido ou aumentado durante estes processos de ligação. Os respectivos ajustes das frequências destes «Peakfilters» (filtros de pico) podem ser consultadas no menu 3.3.5 — página 2.

Funcionamento normal dos quadros eléctricos sem conversor de frequência (ver figura 4)

Em quadros eléctricos sem (funcionamento em rede) ou com conversor de frequência danificado, a variável de controlo é criada através da comparação dos valores nominal e real. No entanto, uma vez que não é possível adaptar o número de rotações consoante o consumo da bomba seleccionada, o sistema trabalha como um sistema convencional entre ④ e ⑤ / ⑥.

A ligação e desconexão da bomba não regulada efectua-se do modo descrito em cima.

efectua-se do modo descrito em cima. Para desligar a bomba seleccionada, é possível regular um limite de comutação separado ® no menu 3.3.3.1.

Desconexão através do consumo nulo

Se apenas uma bomba está a funcionar em frequência mínima, é realizado um teste de consumo nulo a cada 60 segundos, através de um aumento ligeiro do valor nominal, durante 5 segundos. Se a pressão não diminuir de novo depois da anulação do valor nominal mais elevado, existe um consumo nulo e a bomba seleccionada é desligada depois de decorrido o tempo de abrandamento regulável (menu 3.3.3.1).

Durante o funcionamento sem conversor de frequência, a bomba seleccionada é desligada depois de alcançar o segundo nível de desconexão (ver em cima) e depois de decorrido o tempo de abrandamento.

Se a pressão diminuir abaixo do nível de ligação da bomba seleccionada, esta volta a ligar-se.

Substituição de bombas

Para obter uma taxa de utilização o mais uniforme possível de todas as bombas e para, consequentemente, adequar o seu período de funcionamento, são utilizados diferentes mecanismos de substituição de bombas. As respectivas regulações podem ser encontradas no menu 3.3.4.2. Se for escolhida uma substituição das bombas consoante as **horas de funcionamento**, o sistema predefine a bomba seleccionada (optimização do período de funcionamento), com a ajuda dos contadores de horas de funcionamento e dos diagnósticos das bombas (avarias, activação). O tempo para regular estes mecanismos de substituição representa a diferença do período de funcionamento máxima permitida.

A substituição **cíclica** das bombas, depois de decorrido o período de tempo definido, leva a uma mudança da bomba seleccionada. As horas de funcionamento não são por isso consideradas. Escolhendo o mecanismo de substituição **Impulso**, a bomba seleccionada é substituída sempre que solicitado. Neste caso, as horas de funcionamento também não são tidas em conta. Uma bomba pode ser definida permanentemente como bomba seleccionada através do ponto **Préselecção da bomba**.

Independentemente do mecanismo de substituição da bomba seleccionada, as bombas não reguladas são substituídas de acordo com o período de funcionamento ideal. Ou seja, se for necessária uma bomba, é sempre ligada primeiro a bomba com o período de funcionamento mais baixo, sendo a última a ser desligada em caso de diminuição acentuada.

Bomba de reserva

No menu 3.3.4.1 pode definir-se uma bomba como bomba de reserva. A activação deste modo de funcionamento leva a que uma bomba não seja accionada em funcionamento normal. Esta só é ligada, quando uma bomba parar devido a uma avaria. A bomba de reserva está, no entanto, sujeita a monitorização quando imobilizada e está incluída no funcionamento de ensaio. Através da optimização do período de funcionamento, fica garantido que todas as bombas são bombas de reserva uma vez.

Funcionamento de ensaio das bombas

Para evitar intervalos de imobilização mais longos, está previsto um funcionamento de ensaio cíclico das bombas. No menu 3.3.4.3, pode ser determinado o período de tempo entre 2 funcionamentos de ensaio e a duração dos mesmos.

O funcionamento de ensaio é realizado apenas quando a instalação está parada (após a desconexão de consumo nulo)

Comutação por avaria da instalação com várias bombas

- Instalações com conversor de frequência:
 No caso de avaria da bomba seleccionada, esta
 pára e uma bomba não regulada é ligada ao con versor de frequência. Uma avaria no conversor de
 frequência liga a instalação no modo de funciona mento «automático sem conversor de frequên cia» com as respectivas características do
 controlador.
- Instalações sem conversor de frequência:
 Em caso de avaria da bomba seleccionada, esta pára e uma das bombas não reguladas é gerida com comando técnico como bomba seleccionada.

 A avaria de uma bomba não regulada leva sempre à sua desconexão e à ligação de outra bomba não regulada (se for necessário, também da bomba de reserva).

Funcionamento em seco

Através do aviso de um controlador de pré-compressão, do interruptor flutuador de um depósito ou de um relé de nível opcional, o aviso de funcionamento em seco pode ser enviado ao sistema de controlo através de um disjuntor. Depois de decorrido o tempo de atraso, que pode ser definido no menu 3.3.2.1, as bombas são desligadas. Se a entrada do aviso voltar a ser fechada durante o tempo de atraso, isto não leva a uma desconexão.

O reinício da instalação após ser desligada devido a funcionamento em seco, é realizado automaticamente 10 segundos após o fecho da entrada do aviso.

Monitorização da pressão máxima e mínima

No menu 3.3.2.3, podem ser definidos os valores limite para um funcionamento mais seguro da instalação.

Se a pressão máxima for ultrapassada, todas as bombas são imediatamente desligadas. O funcionamento normal é de novo permitido depois da pressão diminuir, voltando ao nível de ligação. No caso de as bombas serem desligadas 3 vezes num período de 24 horas devido a excesso de pressão, é activado o sinal colectivo de avaria. Se não for alcançada a pressão mínima, o sinal colectivo de avaria é activado de imediato. A seguir, não há uma desconexão das bombas. Para a monitorização da pressão máxima e mínima, pode ser introduzida, no menu acima indicado, uma histerese para o valor da pressão e um período de duração até o processamento de falhas se desligar. Com isto é dada a possibilidade, entre outras, de ocultar os picos ou falhas de pressão temporárias.

Desligar Exterior

Através de um disjuntor existe a possibilidade de desactivar o sistema de controlo a partir do exterior. Esta função é prioritária, todas as bombas são desligadas. O funcionamento de ensaio das bombas mantém-se activo

Funcionamento em caso de falha do sensor

No caso de uma falha do sensor (por exemplo, ruptura do fio), o desempenho do quadro eléctrico pode ser determinado no menu 3.3.2.4. O sistema é desligado se assim for seleccionado, funciona com todas as bombas na rotação máxima ou só com uma bomba a uma rotação definida no menu 3.3.5.

Funcionamento de emergência

No caso de avaria do quadro eléctrico, é possível colocar as bombas em funcionamento individualmente através do interruptor manual 0 automático (imagem 1.1/1.2; Pos. 8), ligando-as à rede. Esta função tem prioridade sobre a ligação automática das bombas.

6.1.4 Protecção do motor

Protecção contra excesso de temperatura

Os motores com contacto de protecção da bobinagem (CPB) informam um excesso de temperatura da bobinagem ao controlador através da abertura de um contacto bimetálico. A ligação do CPB é seguida em conformidade com o esquema de ligações.

As avarias de motores, que estão equipados com protecção de excesso de temperatura com um coeficiente positivo de temperatura (PTC), podem ser detectadas com um relé de aproveitamento.

Protecção contra sobrecorrente

Os motores de quadros eléctricos até 4,0 kW, inclusive, são protegidos por interruptores de

protecção do motor com propulsor térmico e electromagnético. A corrente do propulsor tem que ser regulada directamente.

Os motores de quadros eléctricos com mais de 5,5 kW são protegidos por relé de sobrecarga térmica. Estes são instalados directamente nas protecções do motor. A corrente do propulsor tem que ser regulada e perfaz 0,58 $\,^*$ I $_{\rm Nom}$ no arranque Y- Δ utilizado das bombas.

Todos os dispositivos de protecção do motor protegem o motor em funcionamento com o conversor de frequência ou em funcionamento da rede. As avarias das bombas acumuladas no quadro eléctrico levam à desconexão de respectiva bomba e à activação do sinal de avaria colectiva. Após a reparação da causa da avaria, é necessário confirmar a falha.

A protecção do motor está também activada no modo de funcionamento de emergência e conduz a uma desconexão da respectiva bomba.

6.2 Operação do quadro eléctrico

6.2.1 Comandos

- Interruptor principal Ligar/desligar
- O ecrã táctil (com capacidades gráficas, 128 x 64 Pixel) indica o estado de funcionamento das bombas, do controlador e do conversor de frequência. Além disso, pode definir os parâmetros da instalação através do ecrã. A retroiluminação muda conforme o estado de funcionamento: VERDE Instalação em bom funcionamento; VERMELHO Avaria; LARANJA Ainda existe avaria, mas já foi confirmada.


Os comandos são apresentados no ecrã táctil consoante o contexto, podendo aceder a eles directa-

mente. Para além das indicações em texto simples são utilizados os seguintes símbolos gráficos:

Símbolo	Função/Utilização
•	Mudar para a página seguinte
4	Mudar para a página anterior
×	Sair de uma página (Escape) – voltar atrás depende do contexto
$\overline{0}$	Aceder aos menus principais
•	Aceder à janela de iniciar/terminar sessão
=	Iniciar sessão
[]	Terminar sessão
	A bomba está desligada
	A bomba está ligada à rede
	A bomba está seleccionada para funcionar com FC, mas está desligada
	A bomba está ligada a FC
	A instalação está desligada devido a «Desligar Exterior»

6.2.2 Estrutura dos menus

A estrutura dos menus do sistema de controlo está organizada da seguinte forma:



Pode consultar uma descrição dos pontos individuais dos menus na Tabela 2.

A operação e introdução de parâmetros no quadro eléctrico estão protegidas por um sistema de segurança de três níveis. Depois de inserir a respectiva palavra-passe (menu 3.1 ou 3.5.2), o sistema desbloqueia a conta de utilizador correspondente (informações através dos indicadores ao lado das descrições da conta). Ao premir o botão de início de sessão, o utilizador tem acesso ao sistema.

Utilizador 1:

Nesta conta (normalmente: utilizador local, por exemplo, administrador) estão acessíveis as informações de quase todos os pontos do menu. A introdução de parâmetros diminui. A palavra-passe (4 caracteres numéricos) para esta conta de utilizador pode ser alterada no menu 3.4.1 (definição de origem: **1111**). **Utilizador 2:**

Nesta conta (normalmente: operador) estão acessíveis todas as informações dos menus com excepção do modo de simulação. A introdução de parâmetros é quase ilimitada.

A palavra-passe (4 caracteres numéricos) para esta conta de utilizador pode ser alterada no menu 3.4.2 (definição de origem: **2222**).

A conta de utilizador **Service** (Serviço) fica reservada ao Serviço de apoio ao cliente da WILO.

6.3 Conteúdo de entrega

- Quadro eléctrico WILO CC
- Esquema de ligações
- Manual de instalação e funcionamento

6.4 Opções/acessórios

O sistema CC pode ser equipado com as opções apresentadas em seguida, que têm de ser encomendadas em separado.

Opção	Descrição
Unidade de forneci-	O fornecimento de tensão ao
mento de energia	comando programável é mantido
com memória	em caso de falha da tensão da rede
intermédia (UPS)	
Relé de aproveita-	Controlo do excesso de temperatura
mento de PTC	das bombas com resistências de PTC
Regulação remota	O valor nominal pode der mudado
do valor nominal ou	através de um sinal análogo ou o
funcionamento de	quadro eléctrico é posto em funcio-
controlador	namento de controlador através de
	um sinal análogo externo.
Aviso de funciona-	Contacto sem tensão para avisar
mento individual e	acerca do estado das bombas
de avarias	
Aviso de funciona-	Contacto sem tensão de aviso de
mento em seco	funcionamento em seco
Comutação do valor	Comutação entre valor nominal 1 e 2
nominal	através de um sinal externo
Ligação Bus	Módulo de ligação a diferentes sis-
	temas bus (por exemplo, Bus CAN,
	Bus Profi, Bus Mod RTU, Ethernet ou
	LON)
Comunicação	Módulo de diagnóstico e manuten-
	ção remoto (modem analógico,
	terminal ISDN, modem GSM,
	servidor web)

7 Instalação/montagem

7.1 Montagem

- Fixação na parede: No caso dos grupos de pressão, para fixar os quadros eléctricos na parede é necessário montá-los na instalação compacta.
 Se desejar fixar o aparelho à parede separado da instalação compacta, tem que o fixar com 4 parafusos de Ø 8 mm.
- Aparelho vertical: O aparelho vertical deve ser colocado isoladamente numa superfície plana.
 Este aparelho é fornecido de série com uma base de 100 mm de altura para a introdução do cabo.
 Outras bases estão disponíveis mediante pedido.

7.2 Ligação eléctrica



A ligação eléctrica deve ser realizada por um electricista autorizado por uma empresa de fornecimento de energia local, de acordo com as regulações locais em vigor (por exemplo, normas da associação alemã VDE).

Ligação à rede:

Devem ser cumpridas as indicações do manual de instalação e funcionamento da instalação completa.

Ligações das bombas à rede:



Esteja atento ao manual de instalação e funcionamento das bombas!

A ligação das bombas deve ser efectuada no bloco de terminais, de acordo com o esquema de ligações, o PE deve ser ligado à barra de ligação à terra. Utilize cabos de motor blindados.

Transmissor de pressão:

Ligue o transmissor aos terminais adequados de acordo com o manual de instalação e funcionamento e em conformidade com o esquema de ligações.

Utilize cabos blindados e ligue um lado da malha no quadro eléctrico.



Não submeta os terminais a tensões externas!

Ligação/desconexão externas:

Pode montar uma ligação/desconexão remota através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações, depois de retirar o jumper (pré-montado de origem) e utilizando um contacto sem tensão (disjuntor).

Ligação/desconexão externas:					
Contacto fechado	Ligado automaticamente				
Contacto aberto	Desligado automatica-				
	mente, aviso através do				
	símbolo do ecrã				
Tensão do contacto:	24 V CC / 10 mA				

ATENÇÃO!

Não submeta os terminais a tensões externas!

Protecção contra funcionamento em seco:

Pode ligar uma função de protecção contra funcionamento em seco através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações, depois de retirar o jumper (pré-montado de origem) e utilizando um contacto sem tensão (disjuntor).

Protecção contra funcionamento em seco:				
Contacto fechado	Não se verifica funciona-			
	mento em seco			
Contacto aberto	Funcionamento em seco			
Carga do contacto:	24 V CC / 10 mA			

ATENÇÃO!

Não submeta os terminais a tensões externas!

Avisos de funcionamento colectivo e de avarias colectivas:

Estão disponíveis contactos sem tensão (inversor) para comunicações externas através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações.

Contactos sem tensão , carga máx. do contacto $250\ V^{\sim}/2\ A$

Avisos opcionais de funcionamento e avarias individuais das bombas e de funcionamento em seco:

Estão disponíveis contactos sem tensão (inversor) para avisos de funcionamento individual, avaria individual e funcionamento em seco, através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações.

Contactos sem tensão, carga máx. do contacto $250 \, \text{V}^{\, \sim} / 2 \, \text{A}$

Indicação da pressão real:

Está disponível um sinal de 0...10 V para modo de indicação e medição externo da pressão real actual, através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações. Assim, 0...10 V corresponde, por exemplo, ao sinal de sensor de pressão 0 ... valor final do sensor de pressão.

Sensor	Margem de pressão indicada	Tensão/pressão
16 bar	0 16 bar	1 V = 1,6 bar



Não submeta os terminais a tensões externas!

Indicação da frequência real:

Nos quadros eléctricos com conversor de frequência, está disponível um sinal de 0...10 V para modo de medição e indicação externo da frequên-

cia real actual, através dos terminais adequados, em conformidade com o esquema de ligações. Assim, 0...10 V corresponde à margem de frequência 0...50 Hz.

ATENÇÃO!

Não submeta os terminais a tensões externas!

8 Arranque

Aconselhamos que o arranque da instalação seja realizado pelo Serviço de apoio ao cliente da WILO. Antes da primeira ligação do aparelho, deve ser verificado se a cablagem do local foi ligada correctamente, em especial a ligação à terra. As únicas medidas que devem ser seguida para o arranque do aparelho são indicadas no manual de instalação e funcionamento da instalação de aumento de pressão.

ATENÇÃO!

Ajuste todos os terminais de ligação antes do arranque!

8.1 Definição de origem

O sistema de controlo vem predefinido de origem. A definição de origem pode ser reposta pelo Serviço da WILO.

8.2 Verificação da direcção de rotação do motor

Verifique, através de uma ligação breve de todas as bombas no modo de funcionamento manual (menu 1.1), se a direcção de rotação da bomba em funcionamento em rede coincide com a seta no corpo da bomba. Nas bombas de rotor húmido é indicado se a direcção de rotação está correcta ou incorrecta através de um controlo LED na caixa dos terminais (ver o manual de instalação e funcionamento da bomba).

 No caso da direcção de rotação estar incorrecta em todas as bombas em funcionamento de rede, substitua 2 fases à escolha da instalação de rede principal.

Instalações sem conversor de frequência:

- No caso da direcção de rotação estar incorrecta apenas em **uma** bomba em funcionamento de rede, deve substituir nos motores P2 ≤ 4 kW (arranque directo) 2 fases à escolha da caixa de terminais do motor.
- No caso da direcção de rotação estar incorrecta apenas em **uma** bomba em funcionamento de rede, deve substituir nos motores P2 ≥ 5,5 kW (arranque estrela-triângulo) 4 ligações da caixa de terminais do motor. Deve substituir nomeadamente 2 fases do início e do fim da bobinagem (por exemplo, V_1 por V_2 e W_1 por W_2).

Instalações com conversor de frequência:

• Funcionamento em rede: Regule todas as bombas individualmente para o funcionamento manual no menu 1.1. Depois deve proceder como para as instalações sem conversor de frequência.

• Funcionamento do conversor de frequência: No modo de funcionamento automático da instalação com FC, regular todas as bombas para funcionamento «automático» no menu 1.1. Deve, de seguida, controlar a direcção de rotação em funcionamento com conversor de frequência, através de uma breve ligação de todas as bombas isoladas. No caso da direcção de rotação estar incorrecta em todas as bombas, deve substituir 2 fases à escolha da saída do conversor de frequência.

8.3 Regulação da protecção do motor

- Coeficiente de temperatura positivo/PTC: Não é necessário regular a protecção de excesso de temperatura.
- · Sobrecorrente: Ver parágrafo 6.1.4

8.4 Transmissor de sinais e módulos opcionais

Deve ter em atenção os manuais de instruções e de montagem dos transmissores de sinais. A instalação de módulos suplementares opcionais é feita de origem.



9 Aviso

Desligue a instalação da alimentação e assegure-se de que não volta a ser ligada sem autorização, antes de serem efectuados trabalhos de manutenção ou reparação.


O quadro de comando tem de ser mantido limpo. Se o quadro de comando e o ventilador estiverem sujos deve limpá-los. Os filtros dos ventiladores devem ser verificados, limpos e, se necessário, substituídos.

Em motores com potência superior a 5,5 kW, verifique regularmente se os contactos de protecção estão queimados e substitua-os se for necessário.

O estado de carregamento da bateria do relógio é registado pelo sistema e é comunicado se necessário. Por conseguinte, recomenda-se uma substituição anual cíclica. Para este fim, deve substituir a bateria de acordo com a descrição seguinte no grupo da CPU.







10 Avarias, causas e soluções

10.1 Indicação de avaria e confirmação

No caso de ocorrência de uma avaria, a cor de fundo do ecrã táctil muda para VERMELHO, o aviso de avaria colectiva é activado e a avaria é indicada com o número de código de falha e texto de alarme no menu 3.2. Nos sistemas com diagnóstico remoto, é enviado um aviso ao(s) destinatário(s) estabelecido(s).

A confirmação da avaria pode ser efectuada através do tecla «RESET» no menu 3.2 ou por diagnóstico remoto.

Caso a causa da avaria tenha sido resolvida antes da confirmação, a cor de fundo do ecrã muda para VERDE. Se a avaria se mantiver, a cor do ecrã muda para LARANJA.

Se uma bomba estiver avariada, a avaria é indicada no ecrã principal através de um símbolo da bomba a piscar.

10.2 Armazenamento do histórico de avarias.

No quadro eléctrico está disponível um armazenamento do histórico, que funciona segundo o princípio FIFO (First IN First OUT — primeiro a entrar, primeiro a sair). Todas as avarias são guardadas com um selo temporal (data e hora). A memória tem capacidade para 35 avarias.

Pode aceder à lista de alarmes através do menu 3.2 premindo a tecla «Lista». Dentro da lista pode aceder aos avisos através das teclas «+» e «-». A tabela 1 contém uma listagem de todos os avisos de avaria.

Tabela 1, Avisos de avaria

Código	Texto de alarme	Causa	Resolução		
E20	Erro de FC	O conversor de frequência (FC) comunicou a existência de uma falha	Leia qual é a falha no menu 3.3.6 ou no conversor de frequência e pro- ceda de acordo com o manual de funcionamento do FC		
		Ligação eléctrica danificada	Verifique a ligação ao conversor de frequência e repare se necessário		
		A protecção do motor do conversor de frequência foi activada (por exemplo, curto-circuito na ligação à rede do FC; sobrecarga da bomba associada)	Verifique a ligação à rede e repare, se necessário; verifique a bomba (de acordo com o manual de instalação e funcionamento da bomba)		
E40	Sensor danificado	Sensor de pressão com defeito	Substitua o sensor		
		Não há ligação eléctrica ao sensor	Repare a ligação eléctrica		
E42	Pressão primária no mínimo	A protecção contra funcionamento em seco foi activada	Verifique o fluxo/reservatório; a ins- talação volta a ser accionada auto- maticamente		
E43	Pressão de saída mínima	A pressão de saída do sistema (por exemplo, devido a fuga na tubagem)	Verifique se o valor definido corres- ponde às condições locais		
		está abaixo do valor definido no menu 3.3.2.3	Verifique a tubagem e repare se necessário		
E44	Pressão de saída máxima	A pressão de saída do sistema (por exemplo, devido a avaria no contro-	Verifique o funcionamento do con- trolador		
		lador) subiu acima do valor definido no menu 3.3.2.3	Verifique a instalação		
E61	Alarme bomba 1	Excesso de temperatura da bobina- gem (CPB/PTC)	Limpe as lamelas de refrigeração; os motores estão preparados para uma		
E62	Alarme bomba 2	_	temperatura ambiente de +40°C (ver também o manual de instalação e funcionamento da bomba)		
E63	Alarme bomba 3	_	ŕ		
E64	Alarme bomba 4	A protecção do motor foi accionada (sobrecarga ou curto circuito na	Verifique a bomba (de acordo com o manual de instalação e funciona-		
E65	Alarme bomba 5	— ligação)	mento da bomba) e as ligações		
E66	Alarme bomba 6	_			
E88	Bateria fraca	O carregamento da bateria diminuiu até ao nível mínimo; não é garantido outro armazenamento temporário do relógio de tempo real	Substitua a bateria (ver secção 9)		

Se não conseguir resolver a avaria, dirija-se ao Serviço da WILO ou a um representante da WILO. Alterações técnicas reservadas

Tabela 2, Descrição dos menus

N.º do	Ecrã		Descrição	Parâmetro de		Definição de
menu				definição/Funções		origem
	visível para Utilizador 1 e superior:			regulável por Utilizador 1 e superior:		
Acesso	Utilizador 2 e superior:	**		Utilizador 2 e superior:	**	
por:	Serviço: Ecrã principal		Indicação dos estados de fun-	Serviço:		-
Ĭ	3,0 bar		cionamento das bombas e da pressão real actual Acesso às definições da bomba, indicação do diagrama e do menu principal			
1	Bomba 16	*	Acesso à definição do modo de funcionamento (Man/Auto),	nenhum		-
	P1 38.2Hz/05.6 A Man. / auto Operating data Info		aos dados de funcionamento (Operating data) e às informações (Info) acerca das bombas 16 (quantidade: específico da instalação) Na bomba accionada no conversor de frequência, são indicadas a corrente real e a frequência real			
1.1	Modo de funcionamento da bomba P1 Manual operation Off Automatic	*	Definição do modo de funcio- namento: Funcionamento manual (Manual operation) (em rede), Funcionamento auto- mático (Automatic) (em rede ou FC dependente do controla- dor) ou desligado (Off) (nenhum arranque de bomba através de comando)	Modo de funcionamento	**	Automático
1.2	Dados de funcionamento da bomba Pump 1 Oh total 00001.2 Oh day 0000.5 Sw. cycl. 00043	*	Indicação do total de horas de funcionamento (Oh) (desde o arranque) e horas de funcionamento no dia corrente (day) assim como do esquema de ligações (Switch cycles; Sw. cycl.) (número de conexões)	nenhum		-
1.3	Informações da bomba	*	Indicação das informações sobre o modelo da bomba	Modelo da bomba	**	Específico da instalação
	P1 Pump data		(Type), potência P ₂ e corrente	Potência P ₂ [kW]	**	moturação
	Type: MVI412 P2: 3.0 KW ▼ IN: 6.3 A		nominal I _N	Corrente nominal I _N [A]	**	
			Introdução das informações da bomba no arranque, os dados são aplicados da bomba 1 à bomba 26			
2	Diagrama	*	Diagrama de valores medidos	nenhum		-
0,00 bar	bar 4.8 Hz 30.5 Trigger		para descrever o tempo desligado da pressão real e da frequência do FC Acesso às definições do arran- que e do modo de simulação			

N.º do	Ecrã		Descrição	Parâmetro de		Definição de
menu				definição/Funções		origem
Acesso	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
2.1	Definição do arranque Trigger time 020 sec.	*	Definição da base de tempo (tempo de arranque, Trigger- time) do diagrama de valores medidos	Tempo de arranque [s]	*	0 s
2.2	Simulação P-Sim 1 1 . 0 bar + +++	***	Ligação/desconexão do modo de simulação (funcionamento de teste do quadro eléctrico	Simulação ligada/ desligada	***	desligada
	P-Set 0 4 . 3 bar P-Start0 2 . 8 bar P-Start0 2 . 8 bar Frequ. 2 0 . 3 Hz		sem transmissor de pressão). Alteração dos valores de pressão simulados através das teclas:	Pressão de simulação	***	-
3	Menu principal Error messages	*	Acesso ao início/fim de sessão, avisos de avaria (Error Messa-	nenhum		-
\bigcirc	Parameter setup Password		ges), definições dos parâme- tros (Parameter Setup),			
	X Info		definição da palavra-passe (Password) e informações do quadro eléctrico (Info)			
3.1	Iniciar/terminar sessão		Introdução da palavra-passe para iniciar sessão (Utilizador1,	Introdução da palavra- passe		-
•	User1 1111 User2 Service Logout Login		Utilizador2, Serviço), indicação do estado de início de sessão, possibilidade de terminar sessão (encerramento de sessão automático após 60 minutos)			
3.2	Avisos de avaria	*	Indicação do aviso de avaria actual (Pump Alarm) (no caso	Reinício	*	-
	E61 Pump 1 alarm 23.03.05 10:15 Reset Liste SMS		de vários avisos, estes são ligados ciclicamente), reinício local das avarias (Reset), acesso à lista de avisos de avaria (List) e definições SMS (SMS)			
3.2.1 Liste	Lista de avisos de avaria History - Error list E63 Pump3 alarm 21.03.05 22:15 X 03 +	*	Indicação do histórico de avisos de avaria (History – Error List) (35 espaços em memória) com selos de data e hora; alteração através das teclas +/-	Revisão dos avisos de avaria	*	-
3.2.2 SMS	Definições de SMS SMS alarm unit Init OK Rd. to receive Standby PN: 1 2 - Acknowledgem. OK Reset	*	(Página 1 – Transmissor de SMS; SMS alarm unit) Indicação do estado da SMS (Init OK; Ready to receive; Standby; Phone number; Acknowledgement OK)	Reinício	**	-

N.º do menu	Ecrã	ı	Descrição	Parâmetro de definição/Funções	ı	Definição de origem
Acesso por:	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** **	
•	Announcing priority Call No. 1: 1 Call No. 3: 0 Call No. 2: 0 Call No. 4: 0 Repetit. of sending 15 min With acknowl.	*	(Página 2 – Prioridade de aviso; Announcing priority) Determinação da prioridade (04) para os 4 números de telefone possíveis (Call Num- ber) e o tempo para a repetição de envio (Repetition of sen- ding). Determinação da confirmação (With acknowledgement)	Prioridade do número de telefone 1 Prioridade do número de telefone 2 Prioridade do número de telefone 3 Prioridade do número de telefone 4 Tempo de repetição de envio [min]	** ** ** **	1 0 0 0 0 15 min
→	Station name WILO CC-System SIM-PIN: ****	*	(Página 3 – Nome da central) Introdução do nome da central (Station name) para a teleme- tria assim como o PIN (SIM-PIN) do cartão SIM (Store)	Nome da central [texto, 16 caracteres] PIN [numérico, 4 dígitos]	**	«Sistema CC WILO» Específico da instalação
•	SMS-call number: User number: 1 + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	*	(Página 4 – números de tele- fone de para SMS; SMS call number) Introdução de 4 números de telefone possíveis (User num- ber) (1-4), assim como o número do centro de SMS do servidor (número de telefone 5); escolha pelas teclas +/-	Número de telefone 1 a 5 <[numérico., 16 dígi- tos]	**	Específico da instalação
3.3	Menus de configuração de parâmetros Operation mode Operation parameters Controller parameters	*	(Página 1) Acesso aos menus de modo de funcionamento da instalação (Operation mode), parâmetros de funcionamento (Operating parameters) e parâmetros do controlador (Controller parameters)	nenhum		-
•	Pump parameters FC - parameters FC - status	*	(Página 2) Acesso ao menu de parâmetros da bomba (Pump parameters), parâmetros do FC (FC – parameters) e estado do FC(FC – status)	nenhum		-
▶	Time and date Display Telemetry X	*	(Página 3) Acesso aos menus data (Time and date), definições do ecrã (Display) e definições de SMS (Telemetry)	nenhum		-

N.º do menu	Ecrã		Descrição	Parâmetro de definição/Funções		Definição de origem
Acesso	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.3.1	Modo de funcionamento da instalação Automatic with FC Automatic without FC Drives off	*	Definição do modo de funcio- namento da instalação (Auto- mático com/sem conversor de frequência; Automatic with/ without FC), ligação e desco- nexão (Drives off) de todos os comandos	Modo de funciona- mento da instalação	**	Comando desligado
3.3.2	Parâmetro de funcionamento Set value 1 Set value 2 Limit values Sensor	*	Acesso aos menus de definição dos valores nominal (Set value) e limite (Limit values) assim como do sensor (Sensor)	nenhum		-
3.3.2.1	Primeiro valor nominal Set value 1: 03.4bar Dry-run delay: 180s	*	Definição do primeiro valor nominal (valor nominal de base) e do tempo de abranda- mento em funcionamento em seco (Dry-run delay)	p _{Con1} [bar] $t_{TLS}[s]$	**	Específico da instalação 180
	×		seco (Dry-run delay)			
3.3.2.2	Segundo valor nominal	*	Definição do segundo valor nominal assim como do tempo	p _{Con2} [bar]	**	0,0
	Set value 2: 10.0 bar Switch-on time: 00:00 Uhr Switch-off time: 00:00 Uhr		de comutação (Switch-on/ switch-off time) entre valor	t _{p2lig} [horas:minutos]	**	00:00
	×		nominal 1 e 2	t _{p2desl} [horas:minutos]	**	00:00
3.3.2.3	Valores limite	*	Introdução da pressão máxima (monitorização do excesso de	p _{máx} [bar]	**	Específico da instalação
	P-Max 14.0 bar P-Min 00.0 bar		pressão) e pressão mínima (monitorização de fuga na	p _{mín} [bar]	**	moturação
	P-Hy. 0.2 bar T-Hy. 05 sec		tubagem). Para estes valores limite pode ser introduzida	p _{Hist} [bar]	**	
			uma histerese (P–Hy) e um intervalo de tempo até desligar o alarme (T–Hy).	t _{Hist} [s]	**	
3.3.2.4	Sensor	*	Escolha do tipo de sensor de pressão (margem de medição)	Sensor	**	16
	Sensor-settings Sensor range: 16.0 bar Sensor error: STOP Maximum Variabel		(Sensor range) assim como comportamento da instalação no caso de erro de sensor (Sensor error) (desconexão de todas as bombas (Stop), funcionamento de todas as bombas com rotações máx. (Maximum) ou funcionamento de uma bomba com rotações predefinidas (Variable) — ver Menu 3.3.5 página 2)	Comportamento no caso de erro do sensor	**	Parar

N.º do menu	Ecrã		Descrição	Parâmetro de definição/Funções		Definição de origem
Acesso por:	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.3.3	Parâmetros do controlador Base load pump Peak load pump PiD - Controller	*	Acesso aos menus para definir os parâmetros das ligações das bombas seleccionadas e não reguladas (Base/Peak load pump) assim como do contro- lador PID (PID – Controller)	nenhum		-
3.3.3.1	Bomba seleccionada	*	(Página 1) Bomba seleccionada ⇒ Indica-	p _{Glses} [%]	**	90
	Base load Start 90.0 %		ção/definição de: • Pressão de ligação e	p _{GTses} [%]	**	105
	without FC T-Off 08 sec		desconexão (Start/Stop) em funcionamento normal.	p _{GTses2} [%]	**	110
			Pressão de desconexão (Stop without FC) em funcio- namento sem conversor de	t _{GTses} [s]	**	10
			frequência Tempo de abrandamento (T-Off)			
•	Base load Start 3.1 bar pump with FC Stop 3.7 bar without FC T-Off 08 sec	*	 (Página 2) Bomba seleccionada ⇒ Indicação de: Pressão de ligação e desconexão (Start/Stop) em funcionamento normal. Pressão de desconexão (Stopwithout FC) em funcionamento sem conversor de frequência Tempo de abrandamento (T-Off) 	nenhum		-
3.3.3.2	Bomba não regulada	*	(Página 1) Indicação/definição da pressão	p _{Slses} [%]	**	75
	Peak load Start 90.0 % Stop 108.0 %		de ligação e desconexão (Start/ Stop) assim como tempo de	p _{STses} [%]	**	110
	T-On 03 sec T-Off 04 sec		atraso de ligação e desconexão das bombas não reguladas	t _{Sises} [s]	**	3
			(Peak load pump) (Todos os valores de pressão em % do primeiro valor nomi- nal)	t _{STses} [s]	**	3
▶	Peak load start 3.1bar stop 3.7 bar T-On 03 sec T-Off 04 sec	*	(Página 2) Indicação da pressão de ligação e desconexão assim como do tempo de atraso de ligação e desconexão das bombas não reguladas (Todos os valores de pressão em bar)	nenhum		-

N.º do menu	Ecrã		Descrição	Parâmetro de definição/Funções		Definição de origem
Acesso	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.3.3.3	Controllador PID Controller KP: 2.5	*	Definição do valor proporcio- nal, tempo de reinício e tempo	Valor proporcional k _p	**	2,5
	Controller KP: 2.5 parameter TI: 0000.5 s TD: 000.1 s		de derivação do controlador PID.	Tempo de reinício t _I [s]	**	0,5
	X AutoPID		Possibilidade de ajuste automático do controlador no sistema através de:	Tempo de apresenta- ção t _D [s]	**	0,1
			AutoPID	PID automático	***	-
3.3.4	Parâmetros da bomba Number of pumps Pump change Pump kick	*	Acesso aos menus para definir o número de bombas (Number of pumps) e os parâmetros de substituição (Pump change) de bombas ou de funcionamento de ensaio de bombas (Pump kick)	nenhum		-
3.3.4.1	Número de bombas Number of pumps 4	*	Definição do número de bombas do sistema (16) e determinação do funciona-	Número de bombas	**	Específico da instalação
	Reserve pump		mento com/sem bomba de reserva (Reserve pump)	com/sem bomba de reserva	**	Específico da instalação
3.3.4.2	Mudança de bomba Oper. hours 24 h	*	Determinação do modo de substituição da bomba (horas de funcionamento) (Oper.	Horas de funcionamento [h]	**	24
	Exch. cycle 360 m		hours), em impulso de ligação (Impuls), cíclico (Exch. cycle) e dos tempos de substituição).	Ciclo de substituição [min]	**	360
			Existe também a possibilidade de pré-seleccionar a bomba seleccionada (Preselection).	N.º da bomba fixa regulada	**	0
3.3.4.3	Funcionamento de ensaio das bombas	*	Definição do intervalo de funcionamento de ensaio das	Intervalo entre ensaios [h]	**	6
	Pump kick Pump ON after: 24h Pump run time: 10s		bombas e da duração da liga- ção durante o funcionamento de ensaio.	Duração do ensaio [seg]	**	10
	▼ Test		Possibilidade de teste da bomba através de:	Teste	*	-
			Ao premir a tecla arranca uma bomba pela duração do ensaio acima regulada (Pump Run Time).Cada vez que prime a tecla de novo arranca a bomba seguinte.			

N.º do menu	Ecrã	ı	Descrição	Parâmetro de definição/Funções		Definição de origem
Acesso por:	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.3.5	Parâmetro FC	*	(Página 1)	f _{máx} [Hz]	**	50
	FC - Max: 5 0 . 0 Hz FC - Min: 2 0 . 4 Hz FC - Ramp +: 3 s		Definição das frequências de saída máxima e mínima e dos tempos de rampa (FC Ramp	f _{mín} [Hz]	**	20
	FC - Ramp -: 3s		+/-) do conversor de frequên- cia.	t _{Rampa+} [s]	**	5
			Determinação do tipo de	t _{Rampa} [s]	**	5
			conversor de frequência	Tipo de FC	***	Específico da instalação
_		*	(Página 2) Definição das frequências do	f _{Pico+} [Hz]	**	20
•	FC - peak filter +: 3 0 . 1 Hz FC - peak filter -: 5 0 . 0 Hz		FC para picos de pressão ou falhas de pressão na ligação ou	f _{Pico-} [Hz]	**	50
	At sensor error: 4 0 . 0 Hz		desconexão das bombas não reguladas	f _{Emergência} [Hz]	**	40
			Definição da frequência do FC, com a qual a bomba regulada deve ser accionada no caso de falha de sensor			
3.3.6	Status frequency converter Contr. OK Warning Drive OK FC runs Interface OK	*	(Página 1 – Avisos de estado) Indicação dos avisos de estado da ligação BUS (Contr. OK; Drive OK; Warning, FC runs; Interface OK) e do conversor de frequência	nenhum		-
•	Status frequency converter Voltage warning Current warning Thermal warning	*	(Página 2 – Avarias do FC) Indicação de avisos do conver- sor de frequência: tensão (Voltage), corrente (Current), temperatura (Thermal)	nenhum		-
3.3.7	Data	*	Definição do relógio (PLC-	Hora [hh:mm:ss]		-
	PLC-Clock Time: 10:14:23 Uhr Date: 05:03:23		Clock) hora (Time), data (Date)	Data: [aa.mm.dd]		-
3.3.8	Backup/Restore Contrast Hooter active Language	*	Ligação/desconexão do sinal sonoro (Hooter active) (em avisos de avaria) Acesso ao submenu para definição do contraste do ecrã	Sinal sonoro ligado/ desligado	**	desligada
			(Contrast) e para reserva/res- tauro (Backup/Restore) de fór- mulas e para definir o idioma (Language)			

N.º do menu	Ecrã	ı	Descrição	Parâmetro de definição/Funções	ı	Definição de origem
Acesso por:	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.3.8.1	Cópia de reserva/restauro Backup/Restore Mode: Parameter 0 0 write ok Error 0 Restore Backup Restore	**	Possibilidade de armazena- mento (cópia de reserva) ou restauro de fórmulas (grupos de parâmetros do ecrã) na memória (write) (read) do comando programável. Estão definidas 2 fórmulas. Fórmula 1 «Parâmetro» contém todas as variáveis reguláveis. Fórmula 2 «Tipo» contém os dados da instalação e da bomba.	Reserva Recuperação	**	-
3.3.8.2	Contrast ⊞© Contrast ⊕ 6 +	*	Definição do contraste do ecrã através da activação de + -	Contraste	*	6
3.3.8.3	Deutsch English Francais	*	Determinação do idioma activo (Deutsch, English, Français) para o texto do ecrã	Idioma	*	Específico da instalação
3.3.9	Definições de SMS SMS alarm unit Init OK Rd. to receive Standby PN: 1 2 Acknowledgem. OK Reset	*	corresponde ao 3.2.2			
3.4	Palavra-passe Password User1 Password User2	*	Acesso ao submenu para determinação das palavras- passe 1 e 2 (Password User1)	nenhum		-
3.4.1	Palavra-passe1 User1 Password: xxxx	*	Introdução da palavra-passe para UTILIZADOR1	Palavra-passe do Utilizador 1 [numérica, 4 dígitos]	*	-
3.4.2	Palavra-passe 2 User2 Password: x x x x	**	Introdução da palavra-passe para UTILIZADOR2	Palavra–passe do Utilizador2 [numérica, 4 dígitos]	**	-

N.º do menu	Ecrã		Descrição	Parâmetro de definição/Funções		Definição de origem
Acesso por:	visível para Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* **		regulável por Utilizador 1 e superior: Utilizador 2 e superior: Serviço:	* ** ***	
3.5	Informações do quadro eléctrico WILO CC 4 × 3.0 KW FC Info	*	Indicação da descrição do quadro eléctrico Acesso (Info) aos dados do quadro eléctrico (Switch box data) e versões de software assim como do iniciar/terminar sessão	nenhum		-
3.5.1 Info	Dados do quadro eléctrico Switch box data ID-Nr.: 50070387 Circ. diagr.: 2522923 Constr. year: 03/2005	*	(Página 1 – Dados) Introdução/Indicação do número de identificação (ID- Number), número de esquema de ligações (Circ. diagr.) e ano de fabrico (Constr. year)	N.º de identificação [texto, 10 caracteres] N.º de esquema de ligações [texto, 10 caracteres] Ano de fabrico [mm:aaaa]	***	Específico da instalação
•	Software versions PLC: V1.01FC5.02 Display: V5.01FC2.62		(Página 2 – Versões de Sof- tware) Indicação das versões de sof- tware (Software versions) do programa SPS (PLC) e do pro- grama do ecrã táctil (Display)	nenhum		-
3.5.2	Iniciar/terminar sessão User1 1111 User2 Service Logout Login		corresponde ao 3.1			

D EG - Konformitätserklärung

GB EC – Declaration of conformity

F Déclaration de conformité CEE

Hiermit erklären wir, dass die Bauarten der Baureihe : CC

Herewith, we declare that this product:

Par le présent, nous déclarons que cet agrégat :

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivants dont il relève:

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic compatibility – directive Compatibilité électromagnétique – directive 89/336/EWG

i.d.F/ as amended/ avec les amendements suivants: 91/263/EWG

92/31/EWG 93/68/EWG

Niederspannungsrichtlinie Low voltage directive Direction basse-tension 73/23/EWG

i.d.F/as amended/avec les amendements suivants :

93/68/EWG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: *Applied harmonized standards, in particular:*

Normes harmonisées, notamment:

EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 60204-1 EN 60730-1 EN 50178

Dortmund, 12.08.2005

Oliver Breuing Manager Corporate Qual W/LO

WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund

Document: 2063256.1

NL EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE Declaración de conformidad CE Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de Con la presente si dichiara che i presenti prodotti Por la presente declaramos la conformidad del geleverde uitvoering voldoet aan de volgende sono conformi alle seguenti disposizioni e producto en su estado de suministro con las bepalingen: direttive rilevanti: disposiciones pertinentes siguientes: Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG Directiva sobre compatibilidad electromagnética Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 93/68/CEE 92/31/CEE, 93/68/CEE EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti Directiva sobre equipos de baja tensión modifiche 93/68/CEE 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) Declaração de Conformidade CE CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse Pela presente, declaramos que esta unidade no Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat seu estado original, está conforme os seguintes utförande motsvarar följande tillämpliga som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: requisitos: bestämmelser: EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE EG-Elektromagnetisk kompatibilitet - riktlinje 89/336/EWG med senere tilføyelser: com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 92/31/CEE, 93/68/CEE 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG-Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os EG-Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med tilføyelser: 93/68/EWG följande ändringar 93/68/EWG aditamentos seguintes 93/68/CEE Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste DK EF-overensstemmelseserklæring EK. Azonossági nyilatkozat Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: overholder følgende relevante bestemmelser: alábbiaknak megfelel: Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 93/68/EWG Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin Kisfeszültségü berendezések irány-Elve: 93/68/EWG täsmennyksin 93/68/EWG 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) CZ Prohlášení o shodě EU PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским Niniejszym deklarujemy z pełną нормам Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným odpowiedzialnoscią że dostarczony wyrób jest Настоящим документом заявляем, что данный агрегат в его объеме поставки соответствует ustanovením: zgdony z następującymi dokumentami: следующим нормативным документам: Směrnicím EU-EMV 89/336/EWG ve sledu Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG с поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Směrnicím EU-nízké napětí 73/23/EWG ve sledu Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą 93/68/EWG 93/68/EWG Директивы по низковольтному напряжению 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami Použité harmonizační normy, zejména: 1) zharmonizowanymi: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности: 1) Δήλωση προσαρμογής της Ε.Ε. TR CE Uygunluk Teyid Belgesi 1) EN 61000-6-3 Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την

GR

κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG

Οδηγία χαμηλής τάσης EG-73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε 93/68/EWG

Εναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1)

Bu cihazın teslim edildiği şekliyle aşağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz:

Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG

Kısmen kullanılan standartlar: 1)

EN 61000-6-2

EN 60204-1

EN 60730-1

EN 50178

ppa. O. 1 Suma **Oliver Breuing** Manager Corporate Quality



WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund



WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F +49 231 4102-7363 www.wilo.com

Wilo - International (Subsidiaries)

Austria

WILO Handelsges. m.b.H. 1230 Wien T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15 office@wilo.at

Azerbaijan

WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 4992372 F +994 12 4992879 info@wilo.az

Belarus WILO Bel OOO

220035 Minsk T +375 17 2503393 F +375 17 2503383 wilobel@wilo.by

Belgium WILO NV/SA

1083 Ganshoren T +32 2 4823333 F +32 2 4823330 info@wilo.be

BulgariaWILO Bulgaria EOOD

1125 Sofia T +359 2 9701970 F +359 2 9701979 info@wilo.bg

Canada WILO Canada Inc.

Calgary, Alberta T2A5L4 T/F +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com

Chin

WILO SALMSON (Beijing) Pumps System Ltd. 101300 Beijing T +86 10 80493900 F +86 10 80493788 wilobj@wilo.com.cn Croatia

WILO Hrvatska d.o.o. 10090 Zagreb T +38 51 3430914 F +38 51 3430930 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o.

VILO Prana S.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098 711 F +420 234 098 710 info@wilo.cz

Denmark

WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 F +45 70 253316 wilo@wilo.dk

Estonia WILO Eesti OÜ

12618 Tallinn T +372 6509780 F +372 6509781 info@wilo.ee

Finland WILO Finland OY

02320 Espoo T +358 9 26065222 F +358 9 26065220 wilo@wilo.fi

France WILO S.A.S.

78310 Coignières T +33 1 30050930 F +33 1 34614959 info@wilo.fr

Great Britain

WILO (U.K.) Ltd.
DE14 2WJ Burton-on-Trent
T +44 1283 523000
F +44 1283 523099
sales@wilo.co.uk

Greece

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +30 10 6248300 F +30 10 6248360 wilo.info@wilo.gr

Hungary

WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T +36 23 889500 F +36 23 889599 wilo@wilo.hu

Ireland

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 F +353 61 229017 sales@wilo.ie

WILO Italia s.r.l.

20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 02 5538351 F +39 02 55303374 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan WILO Central Asia TOO

050010 Almaty T +7 3272 785961 F +7 3272 785960 info@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621–807 Gimhae Gyeongnarn T +82 55 3405809 F +82 55 3405885 wilo@wilo.co.kr Latvia WILO Baltic SIA

1019 Riga T +371 7 145229 F +371 7 145566 mail@wilo.lv

Lebanon

WILO SALMSON Lebanon s.a.r.l. 12022030 El Metn T +961 4 722280 F +961 4 722285 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania

WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T/F +370 2 236495 mail@wilo.lt

The Netherlands
WILO Nederland b.v.

WILO Nederland b.v 1948 RC Beverwijk T +31 251 220844 F +31 251 225168 info@wilo.nl

Norway

WILO Norge A/S o901 Oslo T +47 22 804570 F +47 22 804590 wilo@wilo.no

Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Janki k/Warszawy T +48 22 7026161 F +48 22 7026100 wilo@wilo.pl **Portugal** Bombas Wilo-Salmson

Portugal 4050-040 Porto T +351 22 2080350 F +351 22 2001469 bombas@wilosalmson.pt

Romania

WILO Romania s.r.l. 041833 Bucuresti T +40 21 4600612 F +40 21 4600743 wilo@wilo.ro

Russia

WILO Rus o.o.o. 123592 Moskau T +7 095 7810690 F +7 095 7810691 wilo@orc.ru

Serbia & Montenegro

WILO Beograd d.o.o. 11000 Belgrade T +381 11 2850242 F +381 11 2850553 dragan.simonovic@wilo.co.yu

Slovakia

WILO Slovakia s.r.o. 82008 Bratislava 28 T +421 2 45520122 F +421 2 45246471 wilo@wilo.sk

Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 F +386 1 5838138 wilo.adriatic@wilo.si **Spain** WILO Ibérica S.A.

28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 F +34 91 8797101 wilo.iberica@wilo.es

Sweden

WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 F +46 470 727644 wilo@wilo.se

Switzerland EMB Pumpen AG

4310 Rheinfelden T +41 61 8368020 F +41 61 8368021 info@emb-pumpen.ch

WILO Pompa Sistemleri

San. ve Tic. A.Ş. 34530 Istanbul T +90 216 6610211 F +90 216 6610214 wilo@wilo.com.tr

UkrainaWILO Ukraina t.o.w.

01033 Kiew T +38 044 2011870 F +38 044 2011877 wilo@wilo.ua

USA WILO-FMULLC

Thomasville, Georgia 31758-7810 T +1 229 584 0098 F +1 229 584 0234 terry.rouse@wilo-emu.com

Wilo - International (Representation offices)

Bosnia and Herzegovina 71000 Sarajevo T +387 33 714510

F +387 33 714511 zeljko.cvjetkovic@wilo.ba Georgia

0177 Tbilisi T/F +995 32 536459 info@wilo.ge Macedonia

1000 Skopje T/F +389 2122058 valerij.vojneski@wilo.com.mk Moldova

2012 Chisinau T/F +373 2 223501 sergiu.zagurean@wilo.md **Tajikistan** 734025 Dushanbe

T +992 372 316275 info@wilo.tj **Uzbekistan** 700046 Taschkent

T/F +998 71 1206774 info@wilo.uz

March 2006



WILO AG Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.de www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros

G₁ Nord

WILO AG Vertriebsbüro Hamburg Sinstorfer Kirchweg 74–92 21077 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949

G₂ Ost

WILO AG Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52–53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770

Zentrale Auftragsbearbeitung für den Fachgroßhandel

WILO AG Auftragsbearbeitung Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-0 F 0231 4102-7555

Wilo-Kompetenz-Team

- Antworten auf alle Fragen rund um das Produkt, Lieferzeiten, Versand, Verkaufspreise
- Abwicklung Ihrer AufträgeErsatzteilbestellungen mit
- 24-Stunden-Lieferzeit für alle gängigen Ersatzteile - Versand von
- Informationsmaterial

T 01805 R•U•F•W•I•L•O* 7•8•3•9•4•5•6 F 0231 4102-7666

Werktags erreichbar von 7–18 Uhr

G₃ Sachsen/Thüringen

WILO AG Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050 F 035204 70570

G4 Südost

WILO AG Vertriebsbüro München Landshuter Straße 20 85716 Unterschleißheim T 089 4200090 F 089 42000944

Wilo-Kundendienst

WILO AG Wilo-Service-Center Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund

- -Kundendienststeuerung
- -Wartung und Inbetriebnahme
- -Werksreparaturen
- -Ersatzteilberatung

T 01805 W•I•L•O•K•D* 9•4•5•6•5•3 0231 4102-7900 F 0231 4102-7126

Werktags erreichbar von 7–17 Uhr. Wochenende und Feiertags 9–14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie!

G5 Südwest

WILO AG Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141

G6 Rhein-Main

WILO AG Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665

Wilo-International

Österreich

Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbH Eitnergasse 13 1230 Wien T +43 5 07507-0

F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 5020 Salzburg T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 4710 Grieskirchen T +43 5 07507-0 F +43 5 07507-15

Schweiz

EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 4310 Rheinfelden T +41 61 8368020 F +41 61 8368021

G7 West

WILO AG Vertriebsbüro Düsseldorf Westring 19 40721 Hilden T 02103 90920 F 02103 909215

G8 Nordwest

WILO AG Vertriebsbüro Hannover Ahrensburger Straße 1 30659 Hannover-Lahe T 0511 438840 F 0511 4388444

Standorte weiterer Tochtergesellschaften

Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien & Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, USA

Die Adressen finden Sie unter www.wilo.de oder www.wilo.com.

Stand Januar 2006 * 12 Cent pro Minute